

The Xbox Controller is for use exclusively with the Xbox™ video game system from Microsoft. For information about using the Xbox Controller with a game, see your game manual.

IMPORTANTI Before using this product, read the Xbox Video Game System Instruction Manual for impor-tant safety information and health warnings. Please retain both the Xbox Video Game System Instruc-tion Manual and these instructions for future reference. The limited warranty covering this Xbox Controller is contained in the Xbox Video Game System Instruction Manual.

Connecting and Disconnecting Xbox Controllers
To connect an Xbox Controller, insert the connector end of the Xbox Controller into any controller port on the front of the Xbox console.

onnect, pull on the Xbox Controller's connector end, not on the cable.

Do not touch Xbox Controller cord terminals or the Xbox Controller ports with your fingers or allow metal parts to touch them. Doing so may damage the Xbox Controller or the Xbox console.

Inline Release
Each Hicrosoft Xbox Controller cord has an inline release. This is a safety feature designed to reduce the chance of the Xbox console falling when the cord is pulled.
If the Xbox console falls and hits someone, especially a small child, it could cause serious signy. To endeue the risk of such injuries or damage to the Xbox console in the control is is important to use the Xbox Controller and the inline releases property.

But the Xbox Controller connection, not the inline release, to routinely connect or disconnect the Xbox Controller. If an inline release is controller connection pressing the two parts completely together. The Xbox Controller will not work unless the inline release is connected properly.

WARNING! Never tape, glue, or otherwise narmoust an justice added from the controller will not work unless the inline release is

WARNING! Never tape, glue, or otherwise prevent an inline release from pulling apart.

The inline release reduces, but does not eliminate, the risk of the Xbox console being pulled off its surface To further reduce the risk:

- Do not allow anyone to pull on the Xbox Controllers or controller cords in a way that causes the
- . Do not allow Xbox Controller cords to become crossed or tangled with one another

Using the Xbox Controller in Games

mation about using the Xbox Controller with a game, see your game manual.

Using Xbox Controller Expansion Slots

The Xbox Controller expansion slots allow you to connect expansion devices to the Xbox controller, such as an Xbox Memory Unit (shown) [part number K02-0000], sold separately]. For more information, see the instruction manual for your Xbox expansion device.

Do not touch expansion device terminals or the Xbox Controller expansion slots with your fingers or allow metal parts to touch them. Doing so may damage the Xbox Memory Unit or the Xbox Controller.

If you need more help

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service, or modify the Xioo Controller Xioo

Should you have any problems, do not attempt to take apart, service, or modify the Xioo Controller or Xioo

console in any way. Doing so could present the risk of serious injury or death from electric shock or fire,

and it will void your warranty. Do not take your Xioo video game system or this peripheral to your retailer

for repair or service, unless instructed to do so by an Xioo Customer Support representative.

Please see http://www.xbox.com or call the Xioox Customer Support number:

- United States and Canada: 1-800-4MY-XBOX
- Mexico: 001 866 745 83 12

For customers in the United States

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a recientful installation. This equipment penetrates, uses, and can relate ratio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver.
 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Note: Any changes or modifications made on the system not expressly approved by the manufacturer could

void the user's authority to operate the equipment.

For customers in Canada
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Copyright

Information in this document, including URL and other Internet Web site references, is subject to change without notice. Unless otherwise noted, the example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, peoples, places, and events deplicits therein are fictions, and no association with any real company, organization, product, domain name, e-mail addresses, togo, person, place, or event is intended or should be internet. Compliny with all applicable copyright laws is the responsibility of the user. Without limiting the rights under copyright no part of this document may be reproduced, stored in or included lost or eteriheal system, or transmitted in any form or by any means felectricism, rechanical, methods or otherwise places or otherwise places. Or otherwise places or otherwise places or otherwise places or otherwise places. The purpose, without the express written permission of Microsoft Copporation.

Introduct coperation: Appendix patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. Except as expressly provided in any written license agreement from Hicrosoft, the furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property.

© 2001 Microsoft Corporation. All rights reserved.

Microsoft, Xbox, and the Xbox logos are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corpora-tion in the United States and/or other countries.

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA.

La manette de jeu Xbox doit être utilisée exclusivement avec la console de jeu vidéo Xbox™ de Microsoft. Pour obtenir des informations sur l'utilisation de la manette de jeu Xbox avec un jeu, consultez le manuel

uo jeu.

IMPORTANT: Avant d'utiliser ce produit, consultez le manuel de la console de jeu vidéo Xbox. Vous
trouverze des conseils de sécurité et de santé importants. Conservez le manuel de la console de je
vidéo Xbox ainsi que ce manuel pour féréence utétrieure. La garantie limitée de la manette de je
Xbox est incluse dans le manuel de la console de jeu vidéo Xbox.

Raccordement et débranchement des manettes de jeu Xbox
Pour raccorder une manette de jeu Xbox, insérez le connecteur de la manette dan
erfet à l'avant de la console Xbox.
Pour débrancher la manette de jeu, retirez le connecteur. Ne tirez pas sur le câble.

Ne touchez pas aux bornes du cordon de la manette ni aux ports de la manette Xbox et évitez tout contact de ces éléments avec des pièces métalliques. Vous vinsite risquez d'éndommager la manette de jeu ou la console Xbox.

Connecteur en ligne



Utilisez le connecteur de la manette Xbox et non le connecteur en ligne pour brancher ou débrancher la manette de jeu. Si un connecteur en ligne est débranché, il suffit de le raccorder en faisant correspondre les encoches et en enfonçant fermement les deux paraites l'une dans l'autre. La manette Xbox ne fonctionne que si les deux parties du connecteur en ligne sont correctement raccordées.

AVERTISSEMENT! Évitez d'utiliser du ruban adhésif, de la colle ou tout autre moyen de fixation pour réparer un connecteur en ligne défectueux.

Le connecteur en ligne réduit le risque de chute de la console Xbox, sans toutefois l'éliminer complètement. Pour réduire ce risque au minimum :

- Empêchez quiconque de tirer sur les manettes de jeu Xbox ou sur les cordons des manettes, et de déplacer par mégarde la console.
- · Veillez à ne pas entrecroiser ni enchevêtrer les cordons des manettes de jeu Xbox.

Utilisation des manettes Xbox dans le cadre d'un jeu Pour de plus amples informations sur l'utilisation de la manette Xbox dans le cadre d'un jeu, reportez

Utilisation des logements d'extension de la manette de jeu Xbox

La manette de jeu Xbox est équipée de deux logements d'extension qui servent au raccordement de prépripériques, les jou quire carte mémore Xbox (numéro de réf. XBC-20001), vendue séparément), comme le monte le softem d'essous. Pour de plus amples informations, consultez la section du manuel d'instructions se rapportnat au péripérifique Xbox utilisé.

эс торроткалт, аи perpnenque Xbox utilisé.

Ne touchez pas aux bornes de périphérique ni aux logements d'extension de la manette Xbox et évitez tou contact de ces éléments avec des pièces métatiliques. Vous risquez d'endommager la carte mémoire ou la manette de jeu Xbox.

Besoin d'aide?

Si vous éprovez des difficultés, n'essayez Jamais de démonter, de réparer ni de modifier la manette de jeu ou la console Xbox de quelque manière que ce soit. Toute tentative de ce genre risquerait de provoquer des blessuers greve ou d'entraîter la mort par électroculour. Votre garante serait par ailleurs annufée. Ne confice par la réparation n'i tentretien de votre console de jeu video Xbox ou de ce périphérique à votre verwindour, soil internation spécifiques de la pair d'un représentant du support technique Xbox.

Consultez le site http://www.xbox.com ou composez le numéro du support technique Xbox

- États-Unis et Canada: 1-800-4MY-XBOX (1 800 469-9269)

Easts-Unis et Canada: 1:800-HMY.XBDX (1 800 469-9269)
 Medique: 001 866 745 813 2
 Pour les cleints résidant aux États-Unis:
 Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux normes relatives au matériel informatique de classe B, fixées par l'article 15 des réglements de la FC et destinées à assurer une protection suffrante contre les interférences dans une installation rédientielle. Cet équipement génére, utilis et peut émettre des fréquences radie qui, en cas d'utilisation et d'installation non conformes aux instructions fournies, peuvent étre à l'origine d'interférences dans la réception des potes de radie de te éfévision.

être à l'origine d'interférences dans la réception des postes de radio et de télévision. Toutefois, ces précutions ne garantisent pas qu'aucune interférence adolèctrique ne se produ dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences dans la récepti postes de radio et de télévision, ce qui peut être déterminé ne l'allumant puis en l'éteipannt, l'util est invité à tenter dy remédier en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : Nodifier troiteration ou l'emploremt de l'antenne de réception Étoigner l'équipement du récepteur

Brancher l'Équipement sur un circuit différent de celui du récepteur

Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté
Remarque : Toute modification apportée au système et qui n'a pas été expres ment approuvée par le constructeur peut annuler le droit de l'utilisateur de faire fonctionner l'équipement.

Pour les clients résidant au Canada

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Copyright

Copyright

Les informations contenues dans le présent document, y compris les URL et autres références à des sites
Web, peuvent faire l'Objet de modifications sans présive. Sauf indication contraire, les entreprises, organismes,
produits, norse de domaine, adresses déctroniques, logos, personnes, lieux et véniments figures autres
ce manuel sont fictifs et sans quelconque rapport, intentionnel ou implicite, avec une entreprise, un
organisme, un produit, un nome de domaine, une adresse léctronique, logo, une personne, lieux et veniments figures, un programme, un produit, un nome de domaine, une adresse léctronique, un logo, une personne, lieux et veniments figures de l'actives au droits d'atteut, aucune partie de ce document ne peut être reposition, sont para l'active au droits d'atteut, aucune partie de ce document ne peut être reposition, sont partie de l'active de l'ac

la permission expresse et écrite de Microsoft Corporation.

Microsoft peut défenir des brevets, avoir déposé des demandes d'enregistrement de brevets ou être titulaire de marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle portant sur tout ou partie sé éléments qui font l'objet du présent document. Saul stipulation expresses contraire d'un contrat de licencé écrit de Microsoft, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concider une licence sur ces brevets, marques, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

© 2001 Microsoft, Corporation. Dus d'roits réservés.

Microsoft, Dos et la logos Xibos sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft. Corporation aux Éstat-Unies et/ou dans d'autres pays.

Les poms de sociétés et de produits réservés met de commerce de leurs propriétés et de produit réses ment pour de leurs propriétés et de produit réses ment pour de commerce de leurs propriétés et de produit réses ment pour de commerce de leurs propriétés et de produit réses mentionnés dans ce manuel peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Commerce de leurs proprietaires respectifs. Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 États-Unis.

El Controlador para Xbox se utiliza exclusivamente con el Sistema de videojuegos Xbox™ de Microsoft. Para obtener más información acerca de la utilización del Controlador para Xbox con un juego, consulte el

IMPORTANTE: Antes de utilizar este producto, lea el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox para obtener información importante acerca de la seguridad y advertencias sobre la salud. Guarde el was uncerne information importante ateria de la seguindad y advertencias sobre la salud. Guarde el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox y este manual para consultas en el futuro. La garantía limitada que cubre el Controlador para Xbox se incluye en el Manual de instrucciones del Sistema de videojuegos Xbox.

Conexión y desconexión de Controladores para Xbox

Para conectar un Controlador para Xbox, inserte el extremo del conector en uno de los puertos del controlador de la parte delantera de la Consola Xbox.

Para desconectarlo, no tire del cable, sino del extremo del conector del Controlador para Xbox. $\qquad \longleftarrow =$

Controlador para Xbox.

No toque las terminales del cable ni los puertos del Controlador para Xbox con los dedos y evite el contacto de los mismos con piezas de metal. Podría dañar el Controlador para Xbox o la Consola Xbox.

Conector en línea

Conector en linea

Totos los cables del Controlador para Xbox de Microsoft cuentan con un conector
en diea à fisia conscandination de seguridade se diselé para reducir el riesgo de
en diea à fisia conscandination de seguridade se diselé para reducir el riesgo de
a diplam, sobre todo si se trata de la niño pequeño, puede provocar daños
graves. Para reducir el riesgo de dichos daños personales o daños a la Consola

Vixo, es importante utilizar los Controladores para Xbox y el conector en linea correctamente.

Audi, es impuratine universal una Commodate para Audi, y et contecut en inter ou reteamente. Canado conecte o desconecte el Controlador para Xivo de forma rutinaria, utilize el conector del mi-lugar de utilizar el conector en línea. Si se desconecta un conector en línea, basta convolver a con-alineando las muescas acanaladas y presionando las dos partes hasta que queden completamente. Para que el Controlador para Xivo funcione, deberá conectar el conector en línea correctamente.

ADVERTENCIA: No aplique cinta adhesiva, pegue ni utilice otro método para evitar que se separe el conector en línea.

El conector en linea reduce, aunque no elimina, el riesgo de desplazar la Consola Xbox de la superficie donde reposa. Para reducir aún más el riesgo:

- No permita que nadie tire de los Controladores para Xbox o los cables del controlador de ningún modo que pueda mover la Consola Xbox.

 No permita que los cables del Controlador para Xbox se crucen o se entremezcien.

Utilización del Controlador para Xbox en juegos

ón del Controlador para Xbox con un juego, consulte el

Utilización de las ranuras de expansión del Controlador para Xbox
Las ranuras de expansión del Controlador para Xbox permiten conectar dispositivos de expansión a
Controlador para Noxo como, por ejempio, una Unidad de memoria Xbox (montstada) (número de pieza NIZ
00001, se vende por separado). Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de
dispositivo de expansión Xbox.

морожнити ие въритяния дока.

No toque las terminales ded lippositivo de expansión o las ranuras de expansión del Controlador para Xbox con los dedos y exite el contacto de los mismos con piezas de metal. Podría dañar la Unidad de memoria Xbox o el Controlador para Xbox.

Si necesita ayuda

on increasing updates, no intente desmontar, reparar ni modificar la Consola o el Controlador para Xb de ningún modo. Podrá correr a respecto de sufrigio modo. Podrá correr al risego de sufri daños graves o incluso la muerte provocada por desar electricia o incedio, Podrá correr al risego de sufri radiada. No leve el Sistema de videojuegos ni este periferi Xbox au no discolar podrá de su periferi Xbox au no discolar podrá de su periferi Xbox au no discolar podrá de su periferio de la cliente de Xbox. Constituel de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para de si tibu Web Hzy / www.xbox.com o latera el número de Servicio al cliente para el número de Servicio al clien

- Estados Unidos y Canadá: 1-800-4MY-XBOX
- México: 001 866 745 83 12

• Mescoc (DII 866 748 812 et al. 2002 para clientes en Estados Unidos Este equipo se sometó a las pruebas debidas y se comprobó que cumple con las limitaciones especificadas para un disposibir dolgital de Clase 8, en conformidad con la Sección 15 de la normativa de FCC. Estas limitaciones se diseñaron para ofrecer la protección adecuada contra las interferencias projudiciales que pueden producirse en una instalación domestica. Este esquejo genera, utiliza y puede entrir entraje a cadoffice-cuercia, por lo que debe instalares y utilizarse en conformidad con las instrucciones. De lo contrato puede producir infrire escriba projudicia y alternativo de la conformidad con las instrucciones.

No obstante, no se garantiza que en una instalación doméstica no se produzca ninguna interferencia. Si el equipo produce interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisor, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario corrija dichas interferencias mediante uno o varios de los siguientes procedimientos:

- · Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora
- Caminue la vientiación de la disclado de la alitela i eceptiva.
 Aumente la aparación entre el equipo y el receptor.
 Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
 Consulte con el distribuidor o técnico de radio o televisor calificado para obtener asistencia.

Nota: Cualquier cambio o modificación que realice en el sistema sin el consentimiento explícito del fabricante podrá anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo

Copyright

Copyright

La información contenida en este documento, como direcciones URL y otras referencias a sitos Web de
Internet, está sujeta a cambios sin previo aviso. A no ser que se estipule lo contrario, los nombres de
compalías, organizaciones, productos, cóminos, direcciones de correo electricinos, logotiopos, personas,
sitios y eventos de ejemplo mencionados son ficticios, y no debe deducirse iniguna asociación entre los
mismos y los nombres de compalías, organizaciones, productos, dominos, direcciones de correo electricinos,
logotiopos, personas, lugares o eventos reales. El cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor,
queda prohibida la reproducción, almacenamiento o ingreso en algún tipo de sistema de recuperación, o la
transmissión de cuulquier parte de estre decoumento de innugan forma ni por inrigin medio electro,
mediatico, fotocopiado, grabado, etc.), ni con ninguna finalidad, sin et consentimiento seplicito por escrito
de filorosit Coporación.

Microsoft puede tener patentes, aplicaciones de patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual aplicables a los asuntos mencionados en este documento. Exceptuando los aplicitamente provisto en cualquiera acuerdo de licencia por escrito de Microsoft, la entrega de este documento no le otorga inigiana licencia sobre dichas patentes, marcas comerciales, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual.

© 2001 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos

osoft, Xbox y el logotipo de Xbox son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft poration en Estados Unidos y en otros países.

Los nombres de los productos y compañías reales mencionados en el presente documento son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

osoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 EE.UU. Part Number: X08-24996





